

Kurzanleitung

boxyfon


Bitte überprüfe zuerst, ob das Rücksendelabel beiliegt.

Klebe es dann über das ursprüngliche Versandlabel auf dem Kartondeckel. Sollte das Label fehlen, melde Dich bitte umgehend bei uns. Vielen Dank!

Bitte beachte die Sicherheitshinweise!




boxyfon in Betrieb nehmen



1

Nach dem Entfernen des oberen Mehrwegpolsters findest Du das boxyfon inkl. USB-Netzteil (A) und den USB-Stick (B).


Hinweis: Die Mehrwegpolster dürfen unter keinen Umständen beschädigt oder beschriftet werden.



2

Nimm das boxyfon, das Netzteil und den USB-Stick aus dem Mehrwegpolster heraus und stelle das boxyfon an seinen Bestimmungsort. Bewahre Karton und Mehrwegpolster für den Rückversand auf.

Hinweis: Achte bitte darauf, dass das boxyfon stabil steht und halte es von Feuchtigkeit und Hitzequellen fern.




3

Stecke zuerst den mitgelieferten USB-Stick in die Rückseite des boxyfons (A).

Anschließend verbinde das Kabel mit dem Netzteil und stecke dieses in eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe (B).


Hinweis: Achte darauf, dass Deine Gäste nicht über das Anschlusskabel stolpern können.



4

Das boxyfon fährt jetzt **automatisch hoch**, die LEDs auf der Gerätevorderseite leuchten dabei abwechselnd orange und grün.

Das Hochfahren des boxyfons dauert ca. 30 Sekunden.



5


Stecke den Aufsteller wie dargestellt zusammen (A).

Sobald die LEDs bunt leuchten (B), kann es losgehen! Viel Spaß!

Hinweis: Die Hörerlautstärke kannst Du nach dem Hochfahren mit den beiden Knöpfen (C) an der Geräteunterseite jederzeit anpassen.

Hinweis: Den USB-Stick mit Deinen Erinnerungsnachrichten behältst Du nach der Veranstaltung!

Video-Aufbauanleitung



Scanne den QR-Code oder nutze den Link, um das Aufbau-Video anzusehen.

boxyfon.de/aufbau